



CLEARPOINT[®]
NEURO

Infexion GE Premier Head Fixation Frame

INSTRUCTIONS FOR USE - INSTALLATION

CE

Table of Contents

1. Device Description
2. **Use Instructions**
 - A. Head Fixation Frame Installation



NOTE: These installation instructions are to be used in conjunction with the Universal Inflexion Head Fixation Frame Instructions for Use.

1. Device Description

Package Contents:

CP-INHFF-342-01: ClearPoint Inflexion GE Premier Head Fixation Frame

Inflexion Head Fixation Frame Base, Lower Ring (1), Upper Ring (1) (*optional*), Posts (6), Short Fixation Screws (4), Medium Fixation Screws (4), Long Fixation Screws (4), Extra Long Fixation Screws (4), Post screws (8) Green or Black Knob (4), Yellow Knob (4), Screw Tool (2), Screw Tool Crossbar (2), Hex Knob (2).

Table Configurations

Fits GE Premier - MR Table configurations.

Associated Devices

NGS-SP-01: Skull Pin Tips

MR Compatible Skull Pin Tips

NGS-SP-02: Pediatric Skull Pin Tips

MR Compatible Skull Pin Tips, Pediatric

Warning: This device is intended for multiple uses. Contents are non-sterile.

Caution: Federal (U.S.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Note: The Head Fixation Frame is **MR Conditional**

The Inflexion Head Fixation Frame is designed to immobilize the patient's head during the surgical procedure. The patient's head is rigidly attached to the Head Fixation Frame by the physician in the desired position (lateral, oblique, prone or supine) for the planned surgical procedure. Positioning of the head may be performed remotely with the Arc separated from the Base or with the Arc attached to the Base.

The Inflexion GE Premier Head Fixation Frame is compatible with the following MRI Systems:

- GE Premier 1.5T and 3T. **See Figure 1.**




Figure 1: Head Fixation Frame with Table Mounts

2. Use Instructions

A Head Fixation Frame Installation

1. The cradle has a groove on each side running the full length of the cradle.
2. At the superior end of the cradle there is a cut-out on each side equally positioned on the cradle. There is also a "step" near the cut-outs. **See Figure 2.**




Figure 2

3. Loosen the two (2) Thumb Screws of the Head Fixation Frame. Remove the Adjustable tab and screws. **See Figure 3.**




Figure 3

4. The Fixed Side has an engagement "foot" inside the angled tab, as shown in **Figure 4**. Also, both the Fixed and Adjustable sides have a step on the back side of the Table Mounts, as shown in **Figure 5**.




Figure 4




Figure 5

5. Install the lip of the fixed side (no Thumb Screws) of the Table Mount into the groove so the engagement foot is inside the cut-out, as shown in **Figure 6** and the step is distal from the superior end of the table, as shown in **Figure 7**. If the Table Mount will not fit, the assembly needs to be rotated 180 degrees, so it fits into the depression in the table.




Figure 6




Figure 7

6. Install the lip of the adjustable side Tab (with Thumb Screws) of the Head Fixation Frame into the groove such that the engagement foot fits into the cut-out. **See Figure 8.**




Figure 8

7. Apply pressure (squeeze together) the Table Mount and the Tab until they snap together, insert the Thumb Screws, and then tighten the Thumb Screws. **See Figure 9.**




Figure 9

Fijador craneal Inflexion compatible con sistemas Premier de GE

INSTRUCCIONES DE USO: INSTALACIÓN

Índice

1. Descripción del dispositivo
2. Instrucciones de uso
 - A. Instalación del fijador craneal



NOTA: Estas instrucciones de instalación se deben usar junto con las instrucciones de uso del fijador craneal universal Inflexion.

1. Descripción del dispositivo

Contenido del empaque:

CP-INHFF-342-01: Fijador craneal Inflexion de ClearPoint compatible con sistemas Premier de GE

Base del fijador craneal Inflexion, aro inferior (1), aro superior (1) (*opcional*), postes (6), tornillos de fijación cortos (4), tornillos de fijación medianos (4), tornillos de fijación largos (4), tornillos de fijación extra largos (4), tornillos para poste (8), perilla verde o negro (4), perilla amarilla (4), destornillador (2), travesaño del destornillador (2), perilla hexagonal (2).

Configuración de la mesa

Es compatible con las mesas para MR de Premier de GE.

Dispositivos asociados

NGS-SP-01: Puntas para clavo de fijación craneal

Puntas para clavo de fijación craneal compatibles con MR

NGS-SP-02: Puntas para clavo de fijación craneal de uso pediátrico

Puntas para clavo de fijación craneal compatibles con MR, de uso pediátrico

Advertencia: Este dispositivo tiene múltiples usos. Los materiales incluidos no son estériles.

Precaución: La ley federal (EE. UU.) establece restricciones para la venta de este dispositivo y especifica que sólo un médico puede venderlo o solicitarlo para compra.



Nota: El fijador craneal es **compatible con la MR**

El fijador craneal Inflexion está diseñado para inmovilizar la cabeza del paciente durante el procedimiento quirúrgico. El médico fija la cabeza del paciente de manera firme al marco en la posición deseada (lateral, oblicua, en decúbito prono o en decúbito supino) para el procedimiento quirúrgico planificado. La colocación de la cabeza se puede realizar de manera remota con el arco separado de la base o con el arco conectado a la base.

El fijador craneal Inflexion compatible con sistemas Premier de GE se acopla a los sistemas de MRI siguientes:

- Premier de GE de 1.5T y 3T. **Consulte la Figura 1.**

2. Instrucciones de uso

A. Instalación del fijador craneal

1. La base curva tiene una ranura a cada lado que se extiende por todo lo largo.
2. En el extremo superior de la base curva, hay una muesca en cada lado que se localiza en el mismo punto. También hay un reborde cerca de las muescas. **Consulte la Figura 2.**
3. Afloje los dos (2) tornillos de mariposa del fijador craneal. Quite la lengüeta ajustable y los tornillos. **Consulte la Figura 3.**
4. El lado fijo tiene una "pata" de acople en el interior de la lengüeta angular, tal como se muestra en la **Figura 4.** Asimismo, tanto el lado fijo como el ajustable tienen un reborde en la parte posterior de los puntos de soporte de la mesa, tal como se muestra en la **Figura 5.**
5. Alinee el borde del lado fijo (sin tornillos de mariposa) del soporte de la mesa con la muesca, de modo que la pata de acople quede dentro de la muesca, como se muestra en la **Figura 6** y el reborde quede lejos del extremo superior de la mesa, como se muestra en la **Figura 7.** Si el soporte de la mesa no embona, se debe girar la unidad 180 grados para que embone en la parte sumida de la mesa.
6. Alinee el borde de la lengüeta lateral ajustable (con tornillos de mariposa) del fijador craneal con la muesca de modo que la pata de acople embone en la muesca. **Consulte la Figura 8.**
7. Ejerza presión sobre el soporte de la mesa y la lengüeta hasta que embonen juntos; inserte los tornillos de mariposa y luego apriételos. **Consulte la Figura 9.**

Cadre de fixation de tête GE Premier à infexion

INSTRUCTIONS D'UTILISATION - INSTALLATION

Table des matières

1. Description du dispositif

2. Mode d'emploi

A. Installation du cadre de fixation de la tête



REMARQUE : Ces instructions d'installation doivent être utilisées conjointement avec le mode d'emploi universel du cadre de fixation de tête à infexion.

1. Description du dispositif

Contenu de l'emballage :

CP-INHFF-342-01 : Cadre de fixation de tête GE Premier à infexion ClearPoint

Base du cadre de fixation de tête à infexion, anneau inférieur (1), anneau supérieur (1) (optionnel), piliers (6), vis de fixation courtes (4), vis de fixation moyennes (4), vis de fixation longues (4), vis de fixation extra longues (4), vis de pilier (8), bouton vert ou noir (4), bouton jaune (4), tournevis (2), traverse de tournevis (2), bouton hexagonal (2).

Configurations de table

Convient aux configurations de table d'IRM GE Premier.

Dispositifs associés

NGS-SP-01 : Embouts de broche crânienne

Embouts de broche crânienne compatibles RM

NGS-SP-02 : Embouts de broche crânienne pédiatrique
Embouts de broche crânienne pédiatriques compatibles RM

Avertissement : Ce dispositif est destiné à des usages multiples. Le contenu est non stérile.

Attention : Conformément à la législation fédérale des États-Unis, ce dispositif ne doit être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.

Remarque : Le cadre de fixation de la tête est **compatible avec la résonance magnétique (RM) sous certaines conditions**



Le cadre de fixation de tête à inflexion est conçu pour immobiliser la tête du patient pendant l'intervention chirurgicale. La tête du patient est fixée de manière rigide au cadre de fixation de tête par le médecin dans la position souhaitée (latérale, oblique, en décubitus ventral ou dorsal) pour l'intervention chirurgicale prévue. Le positionnement de la tête peut être effectué à distance avec l'arceau séparé de la base ou avec l'arceau fixé à la base.

Ce cadre de fixation de tête GE Premier à inflexion est compatible avec les systèmes d'IRM suivants :

- GE Premier 1,5T et 3T. **Voir la Figure 1.**

2. Mode d'emploi

A. Installation du cadre de fixation de la tête

1. Le berceau comporte une rainure de chaque côté, sur toute sa longueur.
2. L'extrémité supérieure du berceau comporte une découpe au même endroit de chaque côté. Il y a également une « marche » près des découpes. **Voir la Figure 2.**
3. Desserrer les deux (2) vis papillon du cadre de fixation de la tête. Retirer la languette réglable et les vis. **Voir la Figure 3.**
4. Le côté fixe possède un « pied » d'engagement à l'intérieur de la languette en angle, comme illustré par la **Figure 4**. De plus, les côtés fixe et réglable comportent tous deux une marche à l'arrière des supports de table, comme le montre la **Figure 5**.
5. Installer la lèvre du côté fixe (sans vis papillon) du support de table dans la rainure de façon à ce que le pied d'engagement soit à l'intérieur de la découpe, comme le montre la **Figure 6**, et que la marche soit distale par rapport à l'extrémité supérieure de la table (voir la **Figure 7**). Si le support de table ne s'adapte pas ainsi, il faut faire pivoter l'ensemble sur 180 degrés pour qu'il s'insère dans la dépression de la table.
6. Installer la lèvre du côté fixe (sans vis papillon) du cadre de fixation de la tête dans la rainure de façon à ce que le pied d'engagement soit à l'intérieur de la découpe. **Voir la Figure 8.**
7. Appuyer sur le support de table et la languette jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent, insérer les vis papillon, puis serrer les vis papillon. **Voir la Figure 9.**

Telaio di inflessione per il fissaggio della testa GE Premier

ISTRUZIONI PER L'USO - INSTALLAZIONE

Indice

1. Descrizione del dispositivo

2. Istruzioni per l'uso

A. Installazione del telaio di fissaggio della testa



NOTA: Queste istruzioni per l'installazione devono essere utilizzate insieme alle istruzioni per l'uso del telaio di inflessione per il fissaggio della testa universale

1. Descrizione del dispositivo

Contenuto della confezione:

CP-INHFF-342-01: Telaio di inflessione per il fissaggio della testa GE Premier ClearPoint

Base del telaio di inflessione per il fissaggio della testa, anello inferiore (1), anello superiore (1) (*opzionale*), montanti (6), viti di fissaggio corte (4), viti di fissaggio medie (4), viti di fissaggio lunghe (4), viti di fissaggio extra lunghe (4), viti di fissaggio per montanti (8) manopola verde o nero (4), manopola gialla (4), utensile per viti (2), utensile per viti a croce (2), manopola esagonale (2).

Configurazioni del tavolo

Si adatta alle configurazioni del tavolo da RM GE Premier.

Dispositivi associati

NGS-SP-01: Punte del perno per il cranio

Punte del perno per il cranio compatibili con RM

NGS-SP-02: Punte pediatriche del perno per il cranio

Punte del perno per il cranio compatibili con RM, pediatriche

Avvertenza: Questo dispositivo è destinato a molteplici utilizzi. Il contenuto non è sterile.

Attenzione: La legge federale (USA) consente la vendita di questo dispositivo soltanto a medici o su prescrizione medica.



Nota: Il telaio di fissaggio della testa è a **compatibilità RM condizionata**

Il telaio di inflessione per il fissaggio della testa è progettato per immobilizzare la testa del paziente durante la procedura chirurgica. La testa del paziente è fissata rigidamente dal medico al telaio di fissaggio della testa nella posizione desiderata (laterale, obliqua, prona o supina) per la procedura chirurgica prevista. Il posizionamento della testa può essere eseguito a distanza con l'arco separato dalla base o con l'arco collegato alla base.

Il telaio di inflessione per il fissaggio della testa GE Premier è compatibile con i seguenti sistemi MRI:

- GE Premier 1,5 T e 3 T. **Vedere la Figura 1.**

2. Istruzioni per l'uso

A. Installazione del telaio di fissaggio della testa

1. L'intelaiatura ha una scanalatura su ogni lato che corre per tutta la lunghezza dell'intelaiatura.
2. All'estremità superiore dell'intelaiatura c'è un taglio su ogni lato posizionato in modo uguale sull'intelaiatura. C'è anche un "gradino" vicino ai tagli. **Vedere la Figura 2.**
3. Allentare le due (2) viti a testa zigrinata del telaio di fissaggio della testa. Rimuovere la linguetta regolabile e le viti. **Vedere la Figura 3.**
4. Il lato fisso ha un "piede" di aggancio all'interno della linguetta angolata, come mostrato nella **Figura 4**. Inoltre, sia il lato fisso sia quello regolabile hanno un gradino sul lato posteriore dei supporti da tavolo, come mostrato nella **Figura 5**.
5. Installare il beccuccio del lato fisso (senza viti a testa zigrinata) del supporto da tavolo nella scanalatura in modo che il piede di aggancio si trovi all'interno del taglio, come mostrato nella **Figura 6** e il gradino sia distale rispetto all'estremità superiore del tavolo, come mostrato nella **Figura 7**. Se il supporto da tavolo non si adatta, il gruppo deve essere ruotato di 180 gradi in modo che si inserisca nella depressione del tavolo.
6. Installare il beccuccio della linguetta laterale regolabile (con viti a testa zigrinata) del telaio di fissaggio della testa nella scanalatura in modo che il piede di aggancio si inserisca nel taglio. **Vedere la Figura 8.**
7. Applicare pressione (schiacciare insieme) sul supporto da tavolo e sulla linguetta finché non scattano insieme, inserire le viti a testa zigrinata e poi stringere le viti a testa zigrinata. **Vedere la Figura 9.**

Neigungs-GE Premier Kopffixierungsrahmen

GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTALLATION

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung der Vorrichtung

2. Gebrauchsanweisungen

A. Installation des Kopffixierungsrahmens

	ANMERKUNG: Diese Installationsanweisungen dienen der Verwendung in Verbindung mit der Gebrauchsanweisung für den universellen Neigungs-Kopffixierungsrahmen
---	--

1. Beschreibung der Vorrichtung

Packungsinhalt:

CP-INHFF-342-01: ClearPoint Neigungs-GE Premier Kopffixierungsrahmen

Neigungs-Kopffixierungsrahmenbasis, unterer Ring (1), oberer Ring (1) (*optional*), Pfosten (6), kurze Fixierungsschrauben (4), mittlere Fixierungsschrauben (4), lange Fixierungsschrauben (4), extralange Fixierungsschrauben (4), Pfostenschrauben (8) grün oder schwarz Knopf (4), gelber Knopf (4), Schraubwerkzeug (2), Schraubwerkzeug-Querleiste (2), Sechskantknopf (2).

Tischkonfigurationen

Passt zu den GE Premier - MR-Tischkonfigurationen.

Zugehörige Geräte

NGS-SP-01: Schädelstiftspitzen

MR-kompatible Schädelstiftspitzen

NGS-SP-02: Pädiatrische Schädelstiftspitzen

MR-kompatible Schädelstiftspitzen, pädiatrisch

Warnung: Dieses Gerät ist für mehrfache Verwendung vorgesehen. Der Inhalt ist unsteril.

Bitte beachten Sie: Die Gesetze der USA schränken den Verkauf und die Verwendung dieser Vorrichtung auf zugelassene Ärzte ein.



Anmerkung: Der Kopffixierungsrahmen ist **MRT Conditional**

Der Neigungs-Kopffixierungsrahmen dient dazu, den Kopf des Patienten während eines chirurgischen Eingriffs zu immobilisieren. Der Kopf des Patienten wird vom Arzt in der für den geplanten chirurgischen Eingriff gewünschten Position (seitlich, schräg, in Bauch- oder Rückenlage) starr am Kopffixierungsrahmen befestigt. Die Positionierung des Kopfs kann extern mit dem von der Basis getrennten Bogen oder mit dem an der Basis befestigten Bogen erfolgen.

Der Neigungs-GE Premier Kopffixierungsrahmen ist mit folgenden MRT-Systemen kompatibel:

- GE Premier 1,5T und 3T. **Siehe Abbildung 1.**

2. Gebrauchsanweisungen

A. Installation des Kopffixierungsrahmens

1. Die Halterung weist auf jeder Seite eine Kerbe über ihre gesamte Länge auf.

2. Am oberen Ende der Halterung befindet sich ein Ausschnitt, der auf beiden Seiten der Halterung gleichmäßig platziert ist.

Außerdem gibt es eine „Stufe“ in der Nähe der Ausschnitte. **Siehe Abbildung 2.**

3. Lösen Sie die beiden (2) Daumenschrauben des Kopffixierungsrahmens. Entfernen Sie die einstellbare Lasche und die Schrauben. **Siehe Abbildung 3.**

4. Die fest Seite weist einen Eingriffs-„Fuß“ in der abgewinkelten Lasche auf, wie in **Abbildung 4** gezeigt. Außerdem weisen die feste und die einstellbare Seite jeweils eine Stufe an der Rückseite der Tischmontageteile auf, wie in **Abbildung 5** gezeigt.
5. Installieren Sie die Lippe der festen Seite (ohne Daumenschrauben) des Tischmontageteils in der Kerbe, sodass der Eingriffssfuß sich in dem Ausschnitt befindet, wie in **Abbildung 6** dargestellt, und die Stufe distal von dem oberen Ende des Tisches platziert ist, wie in **Abbildung 7** dargestellt. Wenn das Tischmontageteil nicht passt, muss die Baugruppe um 180 Grad gedreht werden, damit sie in die Vertiefung am Tisch passt.
6. Installieren Sie die Lippe der Lasche an der einstellbaren Seite (mit den Daumenschrauben) des Kopffixierungsrahmens in der Kerbe, sodass der Eingriffssfuß in den Ausschnitt passt. **Siehe Abbildung 8.**
7. Bringen Sie Druck auf das Tischmontageteil und die Lasche auf (zusammendrücken), bis sie ineinander einschnappen. Führen Sie die Daumenschrauben ein und ziehen Sie die Daumenschrauben dann an. **Siehe Abbildung 9.**

Rama unieruchamiająca głowę Inflexion GE Premier

INSTRUKCJA UŻYCIA — INSTALACJA

Spis treści

1. Opis urządzenia
2. Instrukcja użycia

A.Instalacja ramy unieruchamiającej głowę



UWAGA: Tej instrukcji instalacji należy używać w połączeniu z instrukcją użycia uniwersalnej ramy unieruchamiającej głowę Inflexion

1. Opis urządzenia

Zawartość opakowania:

CP-INHFF-342-01: Rama unieruchamiająca głowę ClearPoint Inflexion GE Premier

Podstawa ramy unieruchamiającej głowę Inflexion, pierścień dolny (1), pierścień górnny (1) (opcjonalny), słupki (6), krótkie śruby unieruchamiające (4), średnie śruby unieruchamiające (4), długie śruby unieruchamiające (4), bardzo długie śruby unieruchamiające (4), śruby słupków (8), zielony lub czarny pokrętło (4), żółte pokrętło (4), narzędzie do śrub (2), poprzeczka narzędzia do śrub (2), pokrętło sześciokątne (2).

Konfiguracje stołu

Pasuje do konfiguracji stołu MR GE Premier.

Powiązane urządzenia

NGS-SP-01: Końcówki gwoździ czaszkowych

Końcówki gwoździ czaszkowych, zgodne z MR

NGS-SP-02: Końcówki gwoździ czaszkowych, pediatriczne

Końcówki gwoździ czaszkowych, zgodne z MR, pediatriczne

Ostrzeżenie: To urządzenie jest przeznaczone do wielokrotnego użytku. Zawartość jest niejałowa.

Przestroga: Zgodnie z prawem federalnym USA niniejsze urządzenie może być sprzedawane wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie.



Uwaga: Rama unieruchamiająca głowę jest warunkowo dopuszczona do stosowania w środowisku MR

Rama unieruchamiająca głowę Inflexion jest przeznaczona do unieruchamiania głowy pacjenta podczas zabiegu chirurgicznego. Głowa pacjenta jest sztywno mocowana przez lekarza do ramy unieruchamiającej głowę w żądanej pozycji (bocznej, skośnej, brzusznej lub na wzrok) na potrzeby planowanego zabiegu chirurgicznego. Pozycjonowanie głowy może zostać wykonane zdalnie z łukiem oddzielonym od podstawy lub z łukiem zamocowanym do podstawy.

Rama unieruchamiająca głowę Inflexion GE Premier jest zgodna z następującymi systemami MRI:

- GE Premier 1,5T i 3T. **Patrz Rysunek 1.**

2. Instrukcja użycia

A. Instalacja ramy unieruchamiającej głowę

1. Po każdej stronie kołyski znajdują się rowki biegające na całej jej długości.
2. Na górnym końcu, równomiernie po każdej stronie kołyski znajduje się wycięcie. W pobliżu wycięć znajduje się też „stopień”. **Patrz Rysunek 2.**
3. Poluzuj dwie (2) śruby motylkowe ramy unieruchamiającej głowę. Zdemontuj regulowaną wypustkę i śruby. **Patrz Rysunek 3.**
4. Strona nieruchoma jest wyposażona w „nosek” mocujący wewnętrz nachylonej wypustki, jak pokazano na **Rysunku 4**. Ponadto zarówno strona nieruchoma, jak i strona regulowana mają stopień z tyłu mocowań stołowych, jak pokazano na **Rysunku 5**.
5. Zamontuj krawędź nieruchomej strony (bez śrub motylkowych) uchwytu stołowego w rowku, tak aby stopka sprzągająca znalazła się wewnętrz wycięcia, jak pokazano na **Rysunku 6**, a stopień znajdował się dystansem względem górnego końca stołu, jak pokazano na **Rysunku 7**. Jeśli mocowanie stołowe nie będzie pasowało, zespół należy obrócić o 180 stopni, aby pasowało do zagłębienia w stole.
6. Zamontuj krawędź regulowanej wypustki (ze śrubami motylkowymi) ramy unieruchamiającej głowę w rowku tak, aby stopka sprzągająca znalazła się wewnętrz wycięcia. **Patrz Rysunek 8.**
7. Dociśnij uchwyt stołowy i wypustkę do momentu, kiedy się zatrzasną, włóż śruby motylkowe i dokręć je. **Patrz Rysunek 9.**

Inflexion GE Premier hovedfikseringsramme

BRUGSANVISNING – INSTALLATION

Indholdsfortegnelse

1. Beskrivelse af enheden

2. Brugsanvisning

A. Installation af hovedfikseringsramme



BEMÆRK: Denne installationsvejledning skal bruges sammen med brugervejledningen til Universal Inflexion hovedfikseringsrammen

1. Beskrivelse af enheden

Indhold i pakken:

CP-INHFF-342-01: ClearPoint Inflexion GE Premier hovedfikseringsramme

Inflexion hovedfikseringsrammebase, Nedre ring (1), Øvre ring (1) (*valgfri*), Stolper (6), Korte fikseringsskruer (4), Medium fikseringsskruer (4), Lange fikseringsskruer (4), Ekstralange fikseringsskruer (4), Stolpeskruer (8) Grøn eller Sort knap (4), Gul knap (4), Skrueværktøj (2), Tværstang til skrueværktøj (2), Seksantet knap (2).

Lejekonfigurationer

Passer til GE Premier – MR-lejekonfigurationer.

Tilknyttede enheder

NGS-SP-01: Kraniestiftspidser

MR-kompatible kraniestiftspidser

NGS-SP-02: Pædiatriske kraniestiftspidser

MR-kompatible kraniestiftspidser, pædiatriske

Advarsel: Denne enhed er beregnet til at blive brugt flere gange. Indholdet er ikke-sterilt.

Forsigtig: Ifølge amerikansk lovgivning må denne enhed apparat kun sælges af en læge eller på ordinering af en læge.



Bemærk: Hovedfikseringsrammen er **MR-betinget**:

Inflexion hovedfikseringsrammen er designet til at immobilisere patientens hoved under det kirurgiske indgreb. Patientens hoved fastgøres stift til hovedfikseringsrammen af lægen i den ønskede position (lateral, skrå, i bugleje eller rygleje) for det planlagte kirurgiske indgreb. Placering af hovedet kan udføres på afstand med bøjlen adskilt fra basen eller med bøjlen fastgjort til basen.

Inflexion GE Premier hovedfikseringsrammen er kompatibel med følgende MR-systemer:

- GE Premier 1.5T og 3T. **Se Figur 1.**

2. Brugsanvisning

A. Installation af hovedfikseringsramme

1. Holderen har en rille i hver side, der løber i hele holderens længde.
2. Ved den øverste ende af holderen er der en udskæring i hver side placeret over for hinanden på holderen. Der er også et "trin" i nærheden af udskæringerne. **Se Figur 2.**
3. Løsn de to (2) vingeskruer på hovedfikseringsrammen. Fjern den justerbare fame og skruerne. **Se Figur 3.**
4. Den faste side har en indkoblings-“fod” inden i vinkelfanen som vist i **Figur 4.** Desuden har både den faste og justerbare side et trin på bagsiden af lejebeslagene som vist i **Figur 5.**
5. Monter læben på den faste side (ingen vingeskruer) af lejebeslaget i rillen, så indkoblingsfoden er inden i udskæringen som vist i **Figur 6,** og så trinnet er længst væk fra den øvre ende af lejet som vist i **Figur 7.** Hvis lejebeslaget ikke passer ind, skal samlingen drejes 180 grader, så den passer ind i fordybningen i lejet.
6. Installer læben af den justerbare sidefane (med vingeskruer) på hovedfikseringsrammen og ind i rillen, så indkoblingsfoden er passer inden i udskæringen. **Se Figur 8.**
7. Påfør tryk på lejebeslaget (klem sammen) og fanen, indtil de klikker sammen, indsæt vingeskruerne, og spænd derpå vingeskruerne. **Se Figur 9.**

Inflexion GE Premier Hoofdfixatieframe

GEBRUIKSINSTRUCTIES – PLAATSING

Inhoudsopgave

1. Beschrijving hulpmiddel

2. Gebruiksinstucties

A. Plaatsing Hoofdfixatieframe



OPMERKING: Deze instructies moeten worden gelezen in combinatie met de gebruiksinstructies van het universele Inflexion Hoofdfixatieframe

1. Beschrijving hulpmiddel

Inhoud verpakking:

CP-INHFF-342-01: ClearPoint Inflexion GE Premier Hoofdfixatieframe

Steun Inflexion Hoofdfixatieframe, Onderste ring (1), Bovenste ring (1) (*optioneel*), Stelpinnen (6), Korte fixatieschroeven (4), Middellange fixatieschroeven (4), Lange fixatieschroeven (4), Extra lange fixatieschroeven (4), Stelschroeven (8), Groen of Zwart knop (4), Gele knop (4), Schroefgereedschap (2), T-greep schroefgereedschap (2), Zeskantdop (2).

Tafelconfiguraties

Geschikt voor GE Premier - MR-tafelconfiguraties.

Gerelateerde hulpmiddelen

NGS-SP-01: Schedelpinpunten

MR-compatibele schedelpinpunten

NGS-SP-02: Schedelpinpunten (kinderen)

MR-compatibele schedelpinpunten (kinderen)

Waarschuwing: Dit hulpmiddel heeft diverse beoogde doeleinden. De inhoud is niet steriel.

Waarschuwing: Volgens de (Amerikaanse) wetgeving is verkoop van dit apparaat uitsluitend toegestaan door of op bestelling van een arts.



Opmerking: Het Hoofdfixatieframe is **MR-voorwaardelijk**

Het Inflexion Hoofdfixatieframe is ontworpen om het hoofd van de patiënt te immobiliseren tijdens de chirurgische ingreep. Het hoofd van de patiënt wordt door de arts in de voor de geplande chirurgische ingreep gewenste positie (lateraal, schuin, in buikligging of in rugligging) in het Hoofdfixatieframe bevestigd. De positionering van het hoofd kan op afstand worden uitgevoerd met de boog gescheiden van de steun of met de boog bevestigd aan de steun.

Dit Inflexion GE Premier Hoofdfixatieframe is compatibel met de volgende MRI-systemen:

- GE Premier 1,5T en 3T (**zie afb. 1**).

2. Gebruiksinstructies

A. Plaatsing Hoofdfixatieframe

1. De houder heeft aan elke kant een groef die over de hele lengte van de houder loopt.
2. Aan de bovenzijde van de houder bevindt zich aan beide zijden een uitsparing. Er zit ook een "hobbel" bij de uitsparingen (**zie afb. 2**).
3. Draai de twee (2) duimschroeven van het Hoofdfixatieframe los. Verwijder het verstelbare lipje en de schroeven (**zie afb. 3**).
4. De vaste zijde heeft een voetje aan de binnenkant van het gehoekte greepje, zoals afgebeeld in **afb. 4**. Ook hebben zowel de vaste als de verstelbare zijde een hobbel aan de achterkant van de tafelbevestigingen, zoals te zien is in **afb. 5**.
5. Plaats het lipje aan de vaste zijde (zonder duimschroeven) van de tafelbevestiging in de groef, zodat het vergrendelvoetje zich in de uitsparing bevindt, zoals afgebeeld in **afb. 6**, en het hobbel zich distaal van de superieure zijde van de tafel bevindt, zoals afgebeeld in **afb. 7**. Als de tafelbevestiging niet past, moet het geheel 180 graden worden gedraaid, zodat het in de uitsparing in de tafel past.
6. Plaats het lipje aan de instelbare zijde (met duimschroeven) van de tafelbevestiging in de groef, zodat het vergrendelvoetje in de uitsparing past (**zie afb. 8**).
7. Oefen druk uit (knijp samen) op de tafelbevestiging en het greepje tot ze in elkaar klikken, breng de duimschroeven aan en draai deze vast (**zie afb. 9**).

Flexibel GE Premier ram för huvudfixering

BRUKSANVISNING – MONTERING

Innehåll

1. Beskrivning av utrustningen

2. Användaranvisningar

A. Montera ram för huvudfixering

	OBS! Dessa monteringsanvisningar ska användas tillsammans med bruksanvisningen till flexibel ram för huvudfixering
---	---

1. Beskrivning av utrustningen

Förpackningens innehåll:

CP-INHFF-342-01: ClearPoint flexibel GE Premier ram för huvudfixering

Bas till flexibel ram för huvudfixering, nedre ring (1), övre ring (1) (*tillval*), stöd (6), korta fixerskruvar (4), mellan fixerskruvar (4), långa fixerskruvar (4), extra långa fixerskruvar (4), stödskruvar (8) grön eller svart ratt (4), gul ratt (4), skruvverktyg (2), skruvverktygets tvärstycke (2), sexkantsratt (2).

Bordkonfigurationer

Passar GE Premier - MR-undersökningsbord.

Tillhörande enheter

NGS-SP-01: Spetsiga huvudstift (Skull Pin Tips)

MR-villkorliga spetsiga huvudstift

NGS-SP-02: Pediatrica spetsiga huvudstift (Pediatric Skull Pin Tips)

MR-villkorliga pediatrica spetsiga huvudstift

Varng: Utrustningen är avsedd att användas flera gånger. Innehållet är icke-sterilt.

Lakta försiktighet: Enligt federala lagar i USA får detta instrument endast säljas på ordination av läkare.



Obs! Ramen för fixering av huvud är **MR-villkorlig**

Ramen för huvudfixering är utformad för att immobilisera patientens huvud under kirurgiska ingrepp. Läkaren fäster patientens huvud ordentligt på huvudfixeringsramen i önskad position (på sidan, sned, på mage eller på rygg) inför planerat kirurgiskt ingrepp. Positioneringen av huvudet kan göras med bågen separerad från basen eller med bågen fast vid basen.

Flexibel GE Premier ram för huvudfixering är kompatibel med följande MR-system:

- GE Premier 1,5T och 3T. **Se bild 1.**

2. Användaranvisningar

A. Montera ram för huvudfixering

1. Vaggan har ett spår på varje sida som löper över hela vaggans längd.
2. Vid den översta änden av vaggan finns en utsökning på varje sida som är lika placerad på vaggan. Det finns också ett steg nära utsökningarna. **Se bild 2.**
3. Lossa de två (2) tumskruvarna på ramen för huvudfixering. Ta bort den justerbara fliken och skruvarna. **Se bild 3.**
4. Den fasta sidan har en kopplingsfot inuti den vinklade fliken, se **bild 4.** Både de fasta och justerbara sidorna har också ett steg på baksidan av bordsfästena, se **bild 5.**

5. Montera flärpen på den fasta sidan (inga tumskruvar) på bordsfästet i spåret så att kopplingsfoten är inuti utskärningen, enligt **bild 6** och steget är distalt från bordets övre ände, enligt **bild 7**. Om bordsfästet inte passar måste det hela roteras 180 grader så att det passar in i fördjupningen i bordet.
6. Montera flärpen på den justerbara sidofliken (med tumskruvar) på ramen för huvufixering i spåret så att kopplingsfoten passar in i utskärningen. **Se bild 8.**
7. Tryck (kläm) ihop bordsfästet och fliken tills de snäpper ihop, sätt in tumskruvorna och dra sedan åt tumskruvorna. **Se bild 9.**

Moldura de Fixação da Cabeça Inflexion GE Premier

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – INSTALAÇÃO

Índice

1. Descrição do Dispositivo
2. Instruções de Utilização

A. Instalação da Moldura de Fixação da Cabeça



NOTA: Estas instruções de instalação destinam-se à utilização conjunta com as Instruções de Utilização Universais da Moldura de Fixação da Cabeça Inflexion

1. Descrição do Dispositivo

Conteúdo da Embalagem:

CP-INHFF-342-01: Moldura de Fixação da Cabeça ClearPoint Inflexion GE Premier

Base da Moldura de Fixação da Cabeça Inflexion, Anel Inferior (1), Anel Superior (1) (*opcional*), Postes (6), Parafusos de Fixação Curtos (4), Parafusos de Fixação Médios (4), Parafusos de Fixação Longos (4), Parafusos de Fixação Extra Longos (4), Parafusos do Poste (8) Manípulo Verde ou Preto (4), Manípulo Amarelo (4), Chave de Parafusos (2), Travessa da Chave de Parafusos (2), Manípulo Hexagonal (2).

Configurações da Mesa

Compatível com as configurações da Mesa de RM GE Premier.

Dispositivos Associados

NGS-SP-01: Pinos Cranianos

Pinos Cranianos Compatíveis com RM

NGS-SP-02: Pinos Cranianos Pediátricos

Pinos Cranianos Compatíveis com RM, Pediátricos

Advertência: Este dispositivo destina-se a múltiplas utilizações. Os conteúdos não se encontram esterilizados.

Precução: De acordo com a lei federal dos EUA, a venda deste dispositivo encontra-se restrita a um médico ou mediante prescrição médica.



Nota: A Moldura de Fixação da Cabeça é **Condisional para RM**

A Moldura de Fixação da Cabeça Inflexion foi concebida para imobilizar a cabeça do doente durante o procedimento cirúrgico. A cabeça do doente é rigidamente fixa à Moldura de Fixação da Cabeça pelo médico, na posição pretendida (lateral, oblíqua, pronação ou supinação),

para a realização do procedimento cirúrgico planeado. O posicionamento da cabeça poderá ser realizado de forma remota, com o Arco separado da Base ou fixo à Base.


A Moldura de Fixação da Cabeça Inflexion GE Premier é compatível com os seguintes Sistemas de IRM:

- GE Premier 1.5T e 3T. **Ver Figura 1.**


2. Instruções de Utilização

A. Instalação da Moldura de Fixação da Cabeça

1. O suporte apresenta uma reentrância de cada lado, ao longo do comprimento total.
2. A extremidade superior do suporte apresenta duas ranhuras, igualmente posicionadas em ambos os lados. Existe ainda uma reentrância em forma de degrau perto das ranhuras. **Ver Figura 2.**
3. Afrouxe os dois (2) Parafusos de Aletas da Moldura de Fixação da Cabeça. Retire a aba Ajustável e os parafusos. **Ver Figura 3.**
4. O Lado Fixo apresenta um “pé” de encaixe no interior da aba angulada, conforme mostrado na **Figura 4**. Além disso, os lados Fixo e Ajustável apresentam uma reentrância em forma de degrau na parte traseira dos Encaixes da Mesa, conforme mostrado na **Figura 5**.
5. Instale a aba do lado fixo (sem Parafusos de Aletas) do Encaixe da Mesa na reentrância, de forma a inserir o pé de fixação na ranhura, conforme mostrado na **Figura 6**, ficando a reentrância em forma de degrau na posição distal relativamente à extremidade superior da mesa, conforme mostrado na **Figura 7**. Caso não seja possível instalar o Encaixe da Mesa, o conjunto deverá ser rodado segundo um ângulo de 180 graus, de forma a permitir o encaixe na depressão existente na mesa.
6. Instale a extremidade da Aba do lado ajustável (com Parafusos de Aletas) da Moldura de Fixação da Cabeça na reentrância, de forma a inserir o pé de fixação na ranhura. **Ver Figura 8.**
7. Aplique pressão (aperte o conjunto) ao Encaixe da Mesa e à Aba até que ambos fiquem corretamente acoplados. Seguidamente, insira e aperte os Parafusos de Aletas. **Ver Figura 9.**

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Consult instructions for use Consulte las instrucciones de uso Consulter le mode d'emploi Consultare le istruzioni per l'uso Gebrauchsanweisung beachten Zapoznać się w instrukcji użytkowania Se brugsvejledning Zie de gebruiksaanwijzing Se bruksanvisningar Consultar as instruções de utilização Consulte as instruções de uso		MR Conditional Compatible con MR en determinadas condiciones Compatible avec l'IRM sous certaines conditions A compatibilità RM condizionata Bedingt MR-sicher Warunkowo bezpieczny w środowisku RM MR-betinget MR-conditionnel MR med villkor RM condicionada Condisional para RM
	Catalogue number Número de catálogo Numéro de référence Numero di catalogo Artikelnummer Numer katalogowy Katalognummer Catalogusnummer Katalognummer Número de encomenda Número de catálogo		Keep away from sunlight Mantenga el producto lejos de la luz solar Tenir à l'abri de la lumière Tenere al riparo dalla luce solare Vor Sonnenlicht schützen Przechowywać w miejscu nienarażonym na działanie światła słonecznego Må ikke udsættes for sollys Buiten direct zonlicht bewaren Skydda mot solljus Manter fora do alcance da luz solar Mantenha longe da luz solar
	Batch code Código de lote Code du lot Codice del lotto Fertigungslosnummer Kod partii Batch-kode Partijnummer Satskod Designação do lote Código do lote		Keep dry Mantenga el producto seco Garder au sec Conservare in luogo asciutto Trocken aufbewahren Przechowywać w suchym miejscu Skal holdes tør Droog bewaren Håll torrt Manter seco Mantenha seco
	Use by date Fecha de caducidad Date limite d'utilisation Data di scadenza Verwendbar bis Data przydatności do użycia Holdbarhedsdato Houdbaarheidsdatum Sista förbrukningsdatum Prazo de validade Prazo de validade		Manufacturer Fabricante Fabricant Produttore Hersteller Producent Producent Fabrikant Tillverkare Fabricante Fabricante
	Medical Device Dispositivo médico Dispositif médical Dispositivo medico Medizinprodukt Wyrób medyczny Medicinsk anordning Medisch hulpmiddel Medicinsk utrustning Dispositivo médico Dispositivo Médico		Date of Manufacture Fecha de fabricación Date de fabrication Data di produzione Herstellungsdatum Data produkcji Produktionsdatum Fabricagedatum Tillverkningsdatum Data de Fabrico Data de fabricação

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Non sterile No estéril Non stérile Non sterile Nicht steril Wyrób niesterylny Ikke-steril Niet-steriel Inte steril Não esterilizado Não estéril Não estéril		Authorized Representative Representante autorizado Représentant agréé Rappresentante autorizzato Bevollmächtigter Vertreter Autoryzowany przedstawiciel Autoriseret repræsentant Vertegenwoordiger Auktoriserade representant Representante autorizado Representante Autorizado
	Do not use if the product sterilization barrier or its packaging is compromised No usar si la barrera de esterilización del producto o el empaque están dañados Ne pas utiliser si la barrière stérile du produit ou son emballage est compromis Non utilizzare se la barriera di sterilizzazione del prodotto o il suo imballaggio sono compromessi Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden Nie używać, jeśli bariera sterylizacyjna produktu lub jej opakowanie jest uszkodzone Má ikke benyttes, hvis produktets steriliseringsbarriere eller emballage er brudt Niet gebruiken als de sterilisatiebarrière of de verpakking van het product aangetast is Använd inte om produktens steriliseringsskydd eller förpackningen är skadad Não utilizar caso a barreira de esterilização se encontre comprometida ou a embalagem se apresente danificada Não utilizar caso a barreira de esterilização se encontre comprometida ou a embalagem se apresente danificada		Prescription Device Dispositivo de uso con receta Dispositif sur ordonnance Dispositivo su prescrizione Verschreibungspflichtiges Medizinprodukt Z przepisu lekarza Receptpligtigt udstyr Hulpmiddel op voorschrift Receptbelagd utrustning Sujeito a receita médica Somente sob prescrição



Manufactured by:

ClearPoint Neuro, Inc.
 6349 Paseo Del Lago
 Carlsbad, CA 92011
 USA
 949-900-6833



Emergo Europe
 Westervoortsedijk 60,
 6827 AT Arnhem,
 The Netherlands